



INSTRUKCJA OBSŁUGI
AKTYWNY GŁOŚNIK BEZPRZEWODOWY
B2 BT



Środki ostrożności

1. Zainstaluj urządzenie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu chłodnym, suchym, czystym - z dala od bezpośredniego światła słonecznego, źródeł ciepła, wibracji, kurzu, wilgoci lub zimna.
2. Nie wystawiaj urządzenia na nagłe zmiany temperatury z zimna na gorącą i nie umieszczaj tego urządzenia w otoczeniu o wysokiej wilgotności (np. w pokoju z nawilżaczem), aby zapobiec kondensacji wewnątrz urządzenia, które może spowodować porażenie prądem, pożar, uszkodzenie do jednostki lub obrażeń ciała.
3. Na powierzchni urządzenia, NIE STAWIAJ:
 - Innych elementów, ponieważ mogą spowodować uszkodzenie lub odbarwienie na powierzchni tego urządzenia
 - Płonących przedmiotów (np. świece), ponieważ mogą spowodować pożar, uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała.
 - Pojemników z zawartym w nich płynem, ponieważ mogą spaść, a ciecz wylać, co może spowodować porażenie prądem użytkownika lub uszkodzenie urządzenia.
 - Nie przykrywaj urządzenia gazetą, obrusem, zasłoną itp., aby nie blokować wentylacji. Jeżeli temperatura wewnątrz urządzenia wzrośnie, może to spowodować pożar, uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała.
4. Nie używaj siły na przełącznikach, pokrętkach i / lub przewodach.
5. Do czyszczenia używaj czystej, suchej szmatki.
6. Nie należy modyfikować ani naprawiać tego urządzenia. Skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem serwisowym, w razie potrzeby.
7. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (np. podczas urlopu), odłącz kabel zasilający od gniazda ściennego.
8. Przed przemieszczaniem urządzenia, odłącz kabel zasilający od gniazdka.
9. Używaj tylko napięcia określonego w tym urządzeniu (230V). Używanie tego urządzenia z wyższym napięciem niż podane jest niebezpieczne i może spowodować pożar, uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała. Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z użytkowania urządzenia z napięciem innym, niż podane.
10. Aby uzyskać dodatkową ochronę dla tego produktu podczas burzy z piorunami lub gdy jest pozostawiony bez nadzoru i nieużywany przez dłuższy czas, odłącz go od gniazda ściennego. Zapobiegnie to uszkodzeniu produktu z powodu wyładowań atmosferycznych i linii wysokiego napięcia.

Przygotowanie urządzenia do pracy

1. Podłącz antenę Bluetooth na tylnym panelu B2. Głośnik nie będzie działał bez podłączonej anteny.
2. Podłącz kabel zasilacza do złącza zasilania na tylnym panelu głośnika, a następnie podłącz zasilacz do gniazda sieciowego.
3. Włącz przełącznik zasilania B2, który znajduje się na panelu tylnym. B2 automatycznie przejdzie w tryb parowania, a przycisk parowania na tylnym panelu B2 powinien migać.
4. W urządzeniu (smartfon, tablet, komputer, itp.) włącz funkcję Bluetooth i przejdź do ustawień bezprzewodowych.
5. Wybierz 'Audioengine B2', aby sparować je z urządzeniem i połączyć. Wskaźnik parowania na tylnym panelu zacznie świecić ciągłym światłem.
6. Odtwarzaj muzykę i dostosuj głośność swojego urządzenia oraz głośników.
7. Powtórz kroki od 3 do 6, aby dodać kolejne urządzenia. B2 może łączyć się tylko z jednym urządzeniem na raz, jednak zapamięta do sześciu urządzeń.

Aby odłączyć B2 od sparowanego urządzenia i przełączyć B2 z powrotem w tryb parowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania na tylnym panelu B2, aż wskaźnik zacznie migać.

Okres wygrzewania

Twoje głośniki będą brzmiały świetnie bezpośrednio po wyjęciu z pudełka i z czasem będą coraz lepsze. Nie musisz nic robić, tylko ich słuchać, jednak zalecamy, abyś dał im co najmniej 40 do 50 godzin czasu na tzw. wygrzanie, zanim zaczną osiągać pełnię swoich możliwości.

Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

B2 jest podłączony, ale przycisk parowania nie świeci się.

Sprawdź, czy B2 jest podłączony do działającego gniazdka sieciowego.

Moje urządzenie nie paruje się z B2.

Sprawdź, czy Bluetooth w urządzeniu jest włączony.

Upewnij się, że przycisk parowania B2 miga (w trybie parowania / wykrywania).

Upewnij się, że Twoje urządzenie znajduje się w zasięgu B2.

Światło wskaźnika parowania B2 jest stałe, ale nie można podłączyć mojego urządzenia.

Upewnij się, że żadne inne urządzenia nie są podłączone. Jeśli tak, wyłącz Bluetooth na innych urządzeniach lub naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania B2 aż zacznie migać, a następnie spróbuj się połączyć.

Spróbuj rozparować i ponownie sparować urządzenie z B2.

Wyłącz i włącz ponownie zasilanie B2.

Dioda pary B2 świeci światłem ciągłym i moje urządzenie jest podłączone, ale nie słychać dźwięku.

Sprawdź poziom głośności w swoim komputerze i aplikacji odtwarzacza.

Spróbuj rozparować i ponownie sparować urządzenie z B2.

Zresetuj zasilanie B2, odłączając i ponownie podłączając kabel zasilający.

Poziom głośności wyjściowej z B2 wydaje się zbyt niski.

Sprawdź poziom głośności w systemie operacyjnym komputera i aplikacji odtwarzacza.

Sprawdź również poziom głośności na tylnym panelu swojego B2.

Tylko jedna strona B2 odtwarza muzykę.

Sprawdź aplikację odtwarzacza muzyki i / lub elementy sterujące dźwiękiem systemu operacyjnego, aby upewnić się, że balans dźwięku jest wyśrodkowany.

Jakość dźwięku jest słaba i / lub dźwięk jest przerywany.

Odsuń B2 lub swoje urządzenie od telefonów bezprzewodowych, routerów, kuchenek mikrofalowych i innych urządzeń Bluetooth.

Spróbuj przenieść urządzenie bliżej B2.


Wypróbuj inną lokalizację.

Wyłącz Wi-Fi urządzenia.

Spróbuj rozparować i ponownie sparować urządzenie z B2.

Odłącz zasilanie od B2 i włącz ponownie.

Sprawdź, czy system operacyjny urządzenia został zaktualizowany do najnowszej wersji.



- ① Regulacja głośności
- ② Przycisk parowania / wskaźnik zasilania
- ③ Antena Bluetooth
- ④ Wejście audio Aux (min-jack)
- ⑤ Złącze zasilania
- ⑥ Włącznik

W zestawie:

Głośnik B2

Przewód zasilający AC

Tekstylny pokrowiec na głośnik

Instrukcja obsługi

Specyfikacja techniczna:

Typ: Aktywny głośnik stereo

Typ wzmacniacza: Podwójny (stereo), klasa AB, monolityczny

Moc wyjściowa: 60W mocy całkowitej (2x30), 2x15W RMS, AES

Głośniki: średnio-niskotonowy: 2.75" Kevlar

wysokotonowy: jedwabna kopułka 3/4", magnes neodymowy

Wejścia: Bluetooth, 3.5mm stereo jack (AUX, analog)

Impedancja wejścia AUX: 10Kohms, niezbalansowane

Pasmo przenoszenia: 65Hz-22kHz (± 2.0 dB)

SNR: >95db (typowo A-ważone)

THD+N: <0.05% (niezależnie od napięcia zasilania)

Crosstalk: -50dB

Filtrowanie zasilania: 3-stage redundant regulation

Zasilanie: 100-240V AC, 50/60Hz (automatyczne przełączanie)

Tryb oszczędzania energii: auto-sleep

Systemy ochrony: Kontrola prądu wyjściowego, zabezpieczenie termiczne,

zabezpieczenie układów przy włączaniu i wyłączaniu zasilania

Standard transmisji radiowej: Bluetooth 4.1 BDR+EDR, zakres. częst. radiowej 2402-2480MHz, maks. emit. moc radiowa EIRP 5,67dBm(3,67mW)

Bluetooth kodeki audio: SBC, aptX, profile: A2DP, AVRCP

Zasięg Bluetooth: do 30m

Przetwornik DAC: TI PCM5102A

Obróbka strumienia audio: 24-bit (upsampling)

Opóźnienie dla połączenia Bluetooth (latency): ~30 ms

Bateria: brak

Wymiary: 108 x 311 x 140 mm (WxSxG) bez anteny

Opakowanie: 267 x 407 x 191 mm

Waga: 4.6kg

Deklaracja zgodności UE



Niniejszym Producent oświadcza, że to urządzenie spełnia zasadnicze wymagania i inne stosowne przepisy dyrektywy: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2011/65/EU.

Właściwa utylizacja i recykling odpadów



Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczany na sprzęcie oznacza, że zużytego sprzętu nie należy umieszczać w pojemnikach łącznie z innymi odpadami. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzkie.

Użytkownik, który zamierza pozbyć się zużytego urządzenia ma obowiązek przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt. Kupujący nowy sprzęt, stary, tego samego rodzaju i pełniący te same funkcje można przekazać sprzedawcy. Zużyty sprzęt można również przekazać do punktów zbierania, których adresy dostępne są na stronach internetowych gmin lub w siedzibach urzędów.

Gospodarstwo domowe pełni bardzo ważną rolę w prawidłowym zagospodarowaniu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony środowiska naturalnego.

Jeżeli produkt posiada baterie, to niniejsze oznaczenie na baterii, w instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych i należy je przekazać do odpowiednio do tego przeznaczonego pojemnika lub punktu zbierania odpadów

Wyprodukowano w Chinach.

Producent: Audioengine LLC

6500 River Place Blvd

Bldg 7, Ste 250, Austin TX78730, USA

Website: <https://audioengineusa.com/>

IMPORTER: MIP sp. z o. o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa.

www.mip.bz

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie i opracowanie na język polski MIP.

V1.0#K3L

Audioengine LLC



EU DECLARATION OF CONFORMITY

G-Lab GmbH hereby declares that the following equipment

Brand name: Audioengine
Product(s): Home audio music system ,Bluetooth receiver ,powered subwoofer
Model: HD6 ,HD3 ,HD4 ,A2+BT ,A5+BT ,B2 ,S8 ,A5+,

is in conformity with the following harmonized regulations:

2014/35/EU Low Voltage Directive
2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive
2014/53/EU Radio Equipment Directive
2011/65/EU RoHS Directive

by compliance with the following harmonized standards:

Electrical Safety

EN 60065:2014,UL62368,

Electromagnetic Compatibility

EN 62479:2010
EN 55020:2007+A11:2011
EN 55032:2015
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-3-2:2014

Radio Equipment Compatibility

EN 300 328 V2.1.1: 2016-11
EN 301 489-1 V2.2.0: 2017-03
EN 301 489-17 V3.2.0: 2017-03

RoHS

IEC 62321-3-1 Edition 1.0: 2013

and have demonstrated that the requirements have been met and that the equipment complies with all applicable Essential Requirements of the Directives.

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Date: 2019/10/16

Mike.Ye
