



INSTRUKCJA OBSŁUGI
GŁOŚNIK
RIVA S





www.rivaaudiopl

Środki ostrożności

1. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
2. Ustaw głośnik w stabilnym miejscu, aby nie spadł, powodując uszkodzenia głośnika.
3. Nie używaj głośnika w pobliżu wody i nie zanurzaj go w żadnym płynie ani nie wlewa na niego cieczy.
4. Nie blokuj otworów w obudowach głośników, nigdy nie wciskaj przedmiotów w otwory wentylacyjne głośnika lub gniazda ze względu na możliwe porażenie prądem elektrycznym. Zapewnij odpowiednią przestrzeń wokół głośników, aby zapewnić odpowiednią wentylację.
5. Nie instaluj w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, rejestratory ciepła, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
6. Używaj tylko dodatków / akcesoriów określonych przez producenta.
7. Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.
8. Nie pozwól, aby wewnętrzne porty głośnika były mokre.
9. Wszelkie naprawy należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

Ostrzeżenie: aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

Wstęp

1. RIVA S jest częściowo naładowana po wyjściu z pudełka. Podłącz zasilacz, aby naładować do 100%. Dioda LED ikony baterii będzie świecić światłem ciągłym, a komunikat głosowy poinformuje o pełnym naładowaniu baterii.
2. Włączanie:  Naciśnij, aby włączyć
3. Wyłączanie:  Naciśnij, aby wyłączyć

Kiedy jesteś w GO

1. Z tyłu RIVA S przesunij przełącznik BATT ON/OFF w połączenie ON, aby włączyć akumulator.

Uwaga: Zalecamy aby RIVA S grała przez 3 godziny przy 50% głośności, aby „przełamać” głośniki w celu uzyskania maksymalnej wydajności akustycznej.

POŁĄCZENIE

Urządzenie Bluetooth

- Po pierwszym włączeniu RIVA S automatycznie przejdzie w tryb wykrywania / parowania, aby połączyć się z urządzeniem Bluetooth.
- Urządzenie pojawi się na Twoim urządzeniu z bluetooth jako RIVA S wraz z unikalnym adresem MAC. Po sparowaniu możesz rozpocząć odtwarzanie.
- Aby sparować nowe urządzenie, przytrzymaj, aby odkryć urządzenie. Ikona Bluetooth będzie pulsować na niebiesko podczas parowania i pozostanie stała po sparowaniu.


Inne urządzenia

- Używając dołączonych kabli RCA 3,5mm lub czerwonego / białego, podłącz wyjście w urządzeniu bez Bluetooth do wejścia aux RIVA S.
- Bluetooth ma priorytet, więc proszę wstrzymać źródło Bluetooth. RIVA S automatycznie przełączy się na wejścia AUX i zmieni kolor na zielony.

APLIKACJA MOBILNA RIVA

Pobierz bezpłatną aplikację RIVA AUDIO z App Store lub Google Play.

- Kontroluj wszystkie funkcje RIVA S bezpośrednio z telefonu lub tabletu na iOS
 - Kontroluj głośność w górę, w dół i wycisz.
 - Steruj trybem Trillium Surround.
 - Monitoruj żywotność baterii.
 - Zmień kolor tła aplikacji.
 - Zarządzaj monitami dźwiękowymi – dostępne są głosy, dźwięki i ciche tryby.
 - Włącz / Wyłącz RIVA S.
 - Wybierz aplikację i język głośników.



TRILLIUM SURROUND

Trillium Surround poprawia wrażenia wizualne podczas odtwarzania filmów lub gier wideo za pośrednictwem RIVA S.

- Dotknij przycisku „S”, aby aktywować. Ikona Surround pozostanie zapalona, gdy Surround jest aktywny.
- Dotknij przycisku „S”, aby włączyć Surround.

ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY

• Połączenie wychodzące

Upewnij się, że urządzenie jest sparowane z RIVA S przez Bluetooth.

Umieść połączenie za pomocą urządzenia i upewnij się, że RIVA S jest wybrane jako wyjście audio.

• Połączenie przychodzące

Po podłączeniu do RIVA S przez Bluetooth, połączenia przychodzące będą dzwonić przez RIVA S. Zaakceptuj połączenie, dotykając „+” lub bezpośrednio na urządzeniu. Upewnij się, że RIVA S jest wybrane jako wyjście audio.

• Odrzuć / zakończ połączenie

Aby odrzucić lub zakończyć połączenie, dotknij „S” lub bezpośrednio na urządzeniu RIVA S powróci do ustawień używanych przed rozmową

• Dla najlepszej jakości

Mów bezpośrednio do głośnika RIVA S

Nie zasłaniaj ani nie zastawiaj otworów mikrofonu


ŁADOWANIE: Naładuj swój telefon / tablet

- Naładuj swój telefon / tablet, podłączając kabel USB urządzenia do portu Charge Out w RIVA S
- Upewnij się, że przełącznik BATT ON/OFF jest na pozycji ON
- RIVA S może ładować urządzenie, gdy ma ponad 30% mocy akumulatora. Dioda LED ikony baterii będzie zielona lub pomarańczowa.

TrueWireless




Podłącz dwa głośniki RIVA S bezprzewodowo, aby utworzyć lewy i prawy kanał stereo

Aby aktywować TrueWireless: W głośniku głównym naciśnij i przytrzymaj przyciski „S” oraz „-”, aż usłyszysz TrueWireless.. W głośniku pomocniczym naciśnij i przytrzymaj przyciski „S” oraz „+”, aż usłyszysz TrueWireless. Po sparowaniu drugiego głośnika oba głośniki, że TrueWireless zostanie sparowany. Aby odłączyć TrueWireless, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski „S” oraz „wycisz” na głośniku głównym.



Sterowanie przez wielu użytkowników

Połącz dwa urządzenia Bluetooth z jednym urządzeniem RIVA S, aby sterować przez wielu użytkowników.



































TRYB PHONO

Dodaj do 9dB wzmocnienia na wyjściu głośnika, co odpowiada naturalnie słabszemu sygnałowi pochodzącemu z gramofonu z wbudowanym przedwzmacniaczem gramofonowym lub tradycyjnym gramofonem z zewnętrznym przedwzmacniaczem.. Ten tryb ma również automatyczną regulację wzmocnienia DSP dla wejścia pomocniczego, zapewniając czysty, nieskompresowany sygnał do wzmacniacza. Żaden inny głośnik Bluetooth nie ma możliwości grania w ten sposób.

Aby korzystać z gramofonu z niskim wyjściem audio, podłącz kabel aux i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk „+” oraz „-”. Światło Bluetooth zmieni kolor na pomarańczowy.


SKRÓTY KLAWISZOWE

FUNKCJA	PRZYCISKI	NOTATKI
Blokada klawiszy	  	Przytrzymaj przez 3 sekundy, aby zablokować wszystkie klawisze. Ikona Bluetooth® zmieni kolor na CZERWONY podczas pracy. Powtórz, aby odblokować.
Zestaw głośnomówiący: akceptuj połączenie		Tryb głośnomówiący: Stuknij, aby zaakceptować połączenie przychodzące.
Zestaw głośnomówiący: odrzuć / odłóż słuchawkę		Tryb głośnomówiący: Stuknij, aby odrzucić połączenie przychodzące lub odłożyć słuchawkę podczas aktywnego połączenia.
Tryb Phono	  	Aby korzystać z trybu Phono z niskim wyjściem audio, podłącz kabel aux i przytrzymaj przez 5 sekund. Lampka ikony Bluetooth® zmieni kolor na pomarańczowy.
TrueWireless	  	Na pierwszym głośniku RIVA S naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund. Usłyszysz „TrueWireless”.
	  	Następnie na drugim głośniku RIVA S naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund. Usłyszysz komunikat „TrueWireless”, a następnie „TrueWireless is paired” na obu głośnikach.
	  	Aby odłączyć TrueWireless™, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski surround i wyciszenia na głośniku głównym.
Part Mode: sterowanie przez wielu użytkowników	  	Przytrzymaj przez 3 sekundy. Możesz sparować drugie urządzenie z głośnikiem, gdy usłyszysz komunikat „Pairing”. Usłyszysz „Paired” po połączeniu. Aby odłączyć, użyj opcji „zapomnij to urządzenie”.
Zmiana komunikatów dźwiękowych	  	Przytrzymaj wciśnięty przez 2 sekundy, aby przełączać tryby komunikatów dźwiękowych. Usłyszysz szybki podwójny sygnał dźwiękowy po zmianie trybu monitorowania. Przytrzymaj, aby przejść przez wszystkie tryby komunikatów audio.
Przywrócenie ustawień fabrycznych	 +  + 	Przytrzymaj wciśnięte przez 10-15 sekund, aby skasować pamięć urządzenia i przywrócić ustawienia fabryczne.
Zarządzanie playlistą: dostępne tylko z połączeniem Bluetooth	  	Przejdź do następnego utworu.
	  	Wróć do poprzedniego utworu.

ROZMIESZCZENIE

Trillium™ to nasza zastrzeżona technologia audio, która zapewnia naprawdę wciągający dźwięk z bogatym i potężnym basem, aby wypełnić pokój muzyką.

Zabierz RIVA S w dowolne miejsce, aby uzyskać wspaniały dźwięk! Aby jak najlepiej wykorzystać RIVA w pomieszczeniach, umieść głośnik w odległości około 8–15 cm od ściany lub rogu, aby skorzystać z naturalnej akustyki pomieszczenia. (patrz schemat)



A: Najlepiej

W każdym rogu

B: Dobrze

Solidna powierzchnia
za RIVA

C: Optymalnie

Otwarta przestrzeń / na
zewnątrz

STEROWANIE



Włącz / Wyłącz zasilanie

Włączanie: stuknij przycisk zasilania
Wyłączanie: stuknij przycisk zasilania



Trillium™ Surround

Włączanie: naciśnij przycisk Surround. Po włączeniu ikona zaświeci się na niebiesko.
Wyłączanie: naciśnij ponownie przycisk Surround, aby wyłączyć.



Wejście

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wejścia, aby przejść do trybu parowania Bluetooth®. Aby przełączyć się na AUX, podłącz urządzenie i wstrzymaj audio na urządzeniu Bluetooth.
Światło zmieni się w zależności od połączenia:
Wejście Bluetooth®: stałe niebieskie
Pomocnicze wejście 3,5 mm: migające zielone światło
UWAGA: Stałe światło zielone świeci po podłączeniu do urządzenia Bluetooth®.




Wyciszenie

Stuknij aby wyciszyć. Podczas wyciszenia ikona pozostanie niebieska.
Naciśnij ponownie, aby wyłączyć wyciszenie.



Głośniej/Ciszej


Kontroluj głośność przyciskami - lub +.
UWAGA: Poziom głośności odtwarzania wpływa na czas działania baterii.



● Mikrofon do telekonferencji

Połącz telefon lub inne urządzenie Bluetooth z RIVA S, aby cieszyć się krystalicznie czystą telekonferencją z mikrofonem z redukcją szumów i echa.
UWAGA: Nie przykrywaj ani nie wkładaj niczego do otworu mikrofonu.

WEJŚCIA



Użyj pokrywy I/O, znajdującej się na spodzie RIVA S, aby pomóc w ochronie przed kurzem.

I/O COVER

UWAGA: Nie zakrywaj ani nie wkładaj niczego do otworów wejściowych, z wyjątkiem pokrywy I/O lub odpowiednich wtyczek. Spowoduje to unieważnienie gwarancji.

Wejście pomocnicze 3,5mm

Dołączono kabel 3,5 mm do podłączenia urządzeń audio innych niż Bluetooth®.

UWAGA: Dopuszczalny zakres napięcia wejściowego to 200mV do 2Vrms.

Wejście danych USB

To wejście jest używane do aktualizacji oprogramowania i przyszłych aktualizacji. Obsługuje również odtwarzanie dźwięku USB z komputera.

Włącz/Wyłącz baterię

Kontroluj funkcje zasilania baterii. Wyłącz, aby oszczędzać baterię, zwłaszcza gdy będziesz odłączony od RIVA S na dłuższy czas. Po wyłączeniu, wszystkie funkcje zostaną wyłączone.

Wyjście ładowania

Podłącz telefon lub tablet za pomocą kompatybilnego przewodu, aby ładować z akumulatora RIVA S. Przycisk włączania/wyłączania baterii musi być włączony.

Wejście zasilacza 19V DC

Użyj dostarczonego zewnętrznego zasilacza do ładowania RIVA S. Użycie jakiegokolwiek innego niezatwierdzonego zasilacza może spowodować uszkodzenie elektroniki i unieważnienie gwarancji.

Wskaźnik poziomu akumulatora

Zielony: 60 - 100% naładowania

Pomarańczowy: 30 - 60% naładowania

Czerwony: 0 - 30% naładowania

Ikona baterii będzie pulsować podczas ładowania.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Dlaczego w Riva S nie ma zasilania?

- Sprawdź, czy zasilacz sieciowy jest podłączony, a przycisk włączania/wyłączania baterii jest włączony.
- Upewnij się, że dioda LED baterii nie świeci się na czerwono i nie ma mniej niż 30% naładowania baterii.


2. Podłączyłem telefon / tablet, aby ładować za pośrednictwem RIVA S, ale się nie ładuje.

- Sprawdź, czy przycisk włącz/wyłącz baterii jest w pozycji włącz.
- Upewnij się, że dioda LED baterii nie jest czerwona. RIVA S będzie ładować tylko wtedy, gdy pozostanie ponad 30% baterii. Czerwona dioda LED ikony baterii oznacza, że RIVA ma mniej niż 30% pozostałej energii baterii.




3. Macham ręką nad RIVA S i nic się nie dzieje.

- Sprawdź, czy przycisk baterii włącz/wyłącz jest w pozycji włącz.
- Sprawdź, czy bateria jest naładowana, a jeśli nie, podłącz ją do ściany za pomocą dostarczonego zasilacza.
- Czujniki zbliżeniowe działają w odległości od 25 do 50 mm od górnej pokrywy RIVA S.

4. Jak odtwarzać z urządzenia innego niż Bluetooth®?

- Podłącz urządzenie za pomocą pomocniczego wejścia 3,5 mm i wybierz wejście pomocnicze 3,5 mm, oznaczone zielonym światłem na 

5. RIVA S jest sparowany z moim telefonem / tabletem, ale nic nie słyszę.

- Upewnij się, że  nie pulsuje. Jeśli pulsuje, RIVA S jest w trybie parowania Bluetooth®.
- Upewnij się, że muzyka jest odtwarzana na urządzeniu.
- Upewnij się, że RIVA RIVA S jest wybrane jako urządzenie wyjściowe.
- Sprawdź, czy  jest niebieski. Jeśli świeci na niebiesko, RIVA S jest wyciszony.
- Zwiększ poziom głośności.
- Upewnij się, że wybrano wejście Bluetooth®.  będzie niebieski. Kolor zielony wskazuje, że wybrano dodatkowe wejście 3,5 mm.

6. Nie podobają mi się bieżące podpowiedzi głosowe, co mogę zrobić?

- RIVA S ma dwa ustawienia podpowiedzi audio: głos i dźwięki. Aby przełączyć, przejdź do strony Ustawienia w aplikacji RIVA Audio, aby dokonać wyboru. Jeśli zdecydujesz się wyłączyć komunikaty głosowe, zostaną one zastąpione monitami tonowymi.

SPECYFIKACJA

- **Moc wejściowa zasilacza:** 100-240 V, 50-60Hz
- **Moc wzmacniacza:** 30 W
- **Mikrofon:** Podwójny z technologią usuwania szumów i echa
- **Obsługiwane kodeki audio:** SBC, AAC, aptX®
- **Dźwięk przestrzenny:** ADX Trillium
- **Czujnik zbliżenia:** tak
- **Zakres częstotliwości:**
- **Wodoodporność IPX4:** Ochrona przed wilgocią
- **Bateria:** 2980 mAh / 318g
- **Czas pracy baterii:** 13 godzin przy głośności 70Db
- **Zasilacz:** 19V DC, 2.5A
- **Wymiary:** 190mm x 67mm x 68mm
- **Waga:** 0.7kg

Deklaracja zgodności UE



Niniejszym Producent: AUDIO DESIGN EXPERTS Inc., oświadcza, że to urządzenie spełnia zasadnicze wymagania i inne stosowne przepisy dyrektywy 2014/53/EU, 2011/65/EU.

Właściwa utylizacja i recykling odpadów



Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczony na sprzęcie oznacza, że zużyty sprzęt nie należy umieszczać w pojemnikach łącznie z innymi odpadami. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzkie.

Użytkownik, który zamierza pozbyć się zużytego urządzenia ma obowiązek przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt. Kupujący nowy sprzęt, stary, tego samego rodzaju i pełniący te same funkcje można przekazać sprzedawcy. Zużyty sprzęt można również przekazać do punktów zbierania, których adresy dostępne są na stronach internetowych gmin lub w siedzibach urzędów.

Gospodarstwo domowe pełni bardzo ważną rolę w prawidłowym zagospodarowaniu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony środowiska naturalnego.

Jeżeli produkt posiada baterie, to niniejsze oznaczenie na baterii, w instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych i należy je przekazać do odpowiednio do tego przeznaczonego pojemnika lub punktu zbierania odpadów

Wyprodukowano w USA.

Producent: Audio Design Experts Inc.

17835 Newhope Street, Suite A

Fountain Valley, 92708, CA

United States of America

Phone: 844 – 438- 7482

E-mail: support@rivaaudio.com Website: <http://www.rivaaudio.com>

IMPORTER: MIP sp. z o. o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa.

www.mip.bz

Aktualny kontakt do serwisu znajduje się na stronie www.rivaaudio.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie i opracowanie na język polski MIP.

v1.0#142

EU DECLARATION OF CONFORMITY

(In accordance with EN ISO/IEC 17050-1)

Declaration number: **DOCIP 487765**
Name and address of EU
Authorised Representative: **ProductIP AR Services
Galvanistraat 1
6716 AE Ede
The Netherlands**

THIS DECLARATION OF CONFORMITY IS ISSUED UNDER THE SOLE RESPONSIBILITY OF:

Name and address of
manufacturer: **Audio Design Experts Inc.
17835 Newhope Street, Suite A
Fountain Valley, 92708, CA
United States of America**
Product identification: **RIVA S Black, White/Silver, White Gold
RS01B, RS01S, RS01G**



THE PRODUCTS MENTIONED IN THIS DECLARATION ARE IN CONFORMITY WITH:

EU Community Legislation **Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU
Ecodesign Energy-related Products (ERP) Directive 2009/125/EC
Commission Regulation (EC) 1275/2008**

Harmonised standards **EN 300 328 V2.1.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 50581:2012
EN 60065:2002 + A1:2006 + A11:2008 + A2:2010 + A12:2011
EN 62479:2010**

Other specifications: -

Notified Body: Not applicable

Additional information: -

SIGNED FOR AND ON BEHALF OF:

Place and date of issue: **Fountain Valley, June 15, 2017**

Signature: *Raymond N. Wang*
Name, function: **Raymond N. Wang, EVP of Business Development**
Company name: **Audio Design Experts Inc.**